

Fjärrkontrollens funktioner

Observera att när LED-lampan på fjärrkontrollen lyser grönt (vid knapptryckning) betyder det att den är ansluten via bluetooth till tv-boxen.

Välj kanal

Använd **sifferknapparna** 0 – 9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna med hjälp av knapparna CH \uparrow och CH \downarrow längst ner till höger på fjärrkontrollen). Du kan också välja kanal genom att trycka på **INFO-knappen** (mitten t.h.) och få upp mini-guiden. Med **navigeringsknapparna** ser du vilka program som pågår på de andra kanalerna. När du hittat det program du vill se på trycker du **OK** och växlar då till den kanalen.

Skriv text Använd **sifferknapparna** A–Z för att skriva in text (t.ex. när du söker i tv-guiden). Vill du skriva två bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av navigeringsknapparnas högerpil innan du ska skriva den andra bokstaven).

Sätt på eller stäng av tv

Tv-guiden

Tryck på **Guide/gul knapp** för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler.

Tillbaka

Långt tryck = för att komma tillbaka till tv-läget från en meny.
Kort tryck = gå bakåt ett steg.

Bläddra i menyer

Använd **navigeringsknapparna** för att bläddra. Använd upp-/ner-pil för att flytta dig uppåt och neråt samt höger-/vänster-pil för att bläddra mellan innehåll.

Bekräfta

Tryck på **OK** för att bekräfta ett val – t.ex. i menyn eller när du väljer ett program i tv-guiden.

Höj och sänk volym

Observera att ljudet styrs olika beroende på parning med fjärrkontrollen. När tv-boxen lyser grönt reglerar du boxens volym. Vid rött reglerar du ljudet på din tv.

Stäng av eller sätt på ljudet

Titta på text-tv

Tryck på **TEXT-knappen** för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tvkanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan **OK**.

Sätt på eller stäng av tv-boxen

Sök

Tryck på **förstoringsglaset** för att söka efter ditt innehåll.

Till huvudmenyn

Tryck på **MENU-knappen** för att komma till huvudmenyn med tjänster. Välj sedan mellan t.ex. Tv-guide, Play, Pay-Per-View, Filmbutiken, Text-tv, Inställningar, Om tjänsten eller Appar.

Få information om det du tittar på

Tryck på **INFO-knappen** för att öppna mini-guiden. Två tryck på INFO ger information om markerat program. Se vad som pågår senare eller på andra kanaler genom att använda navigeringsknapparna.

Titta på Film eller streama från Play

▶|| Spela upp / Pausa
▶▶/◀◀ Spola framåt / bakåt. Tryck flera gånger för att öka hastigheten på spolningen.
■ Stoppa den film eller det program du tittar på.
● Spela in ett tv-program.

Bläddra mellan kanaler

Använd **programknapparna** CH \uparrow och CH \downarrow för att bläddra mellan kanalerna.

Source

Val av källa på din tv.

Växla mellan två kanaler

Tryck på **blå knapp** för att växla mellan de två senaste kanalerna du har tittat på.

Färgknappar

Färgknapparnas funktioner beskrivs i användargränssnittet.

